

門禁架構介紹

卡機 + 電鎖 + 開門鈕

開門進出示意



使用操作

對外門禁控管

門禁卡機讀取感應卡後  
判斷是否為有效卡片  
有效卡片→送訊號給電鎖，解鎖開門。  
無效卡片→亮起警示燈號，無法開鎖。

外出開門按鈕

- ◆觸碰型(實體按鈕)
  - ◆感應型(紅外線感應)
- 感應紅外線or觸壓按鈕後即開門，  
開門時間可由電子鎖或門禁卡機設定開門秒數。

門禁相關設備

門禁卡機



AR-725



人臉辨識AR-837-EA

開門按鈕



機械式



非接觸式  
紅外線

電子鎖



磁力鎖



陽極鎖